

ООО «ЗапчастьКранСервис»

Адрес: Московская область, г. Химки, 2-ой Северный проезд

тел.: 8-925-664-30-90 (Запасные части), 8-925-664-33-60 (Сервис)

e-mail: mail@z-k-s.ru



Каталог сервисных и ремонтных работ по автокранам, производимых компанией ООО «ЗапчастьКранСервис»

Замена ОПУ до 25 т
Замена ОПУ
Замена шестерни м/п
Демонтаж монтаж токосъемника
Отключение подключение гидравлики КУ
Долив гидравлического масла
Замена ОПУ от 25 т
Замена ОПУ
Замена шестерни м/п
Демонтаж монтаж токосъемника
Отключение подключение гидравлики КУ
Демонтаж монтаж стрелы
Запасовка грузового каната
Долив гидравлического масла
Телескопическая стрела 25 т
Демонтаж монтаж стрелы
Разборка сборка телескопической стрелы
Демонтаж монтаж гидроцилиндра телескопирования
Демонтаж монтаж каната выдвижения стрелы
Демонтаж монтаж каната задвижения стрелы
Демонтаж монтаж плит скольжения
Демонтаж монтаж тормозного клапана
Демонтаж монтаж грузового каната
Запасовка грузового каната
Демонтаж монтаж кронштейна г/ц телескопа
Долив гидравлического масла
Телескопическая стрела от 25 т
Демонтаж монтаж стрелы
Разборка сборка телескопической стрелы
Демонтаж монтаж гидроцилиндра телескопирования
Демонтаж монтаж каната выдвижения стрелы
Демонтаж монтаж каната задвижения стрелы
Демонтаж монтаж плит скольжения
Демонтаж монтаж тормозного клапан
Демонтаж монтаж кронштейна г/ц телескопа
Демонтаж монтаж гидравлического РВД
Демонтаж монтаж грузового каната
Запасовка грузового каната
Демонтаж монтаж блока палиспаста
Долив гидравлического масла
Неповоротная рама АК
Демонтаж монтаж опорной балки передний правой

ООО «ЗапчастьКранСервис»

Адрес: Московская область, г. Химки, 2-ой Северный проезд

тел.: 8-925-664-30-90 (Запасные части), 8-925-664-33-60 (Сервис)

e-mail: mail@z-k-s.ru



Демонтаж монтаж опорной балки передний левой
Демонтаж монтаж опорной балки задней правой
Демонтаж монтаж опорной балки задней левой
Демонтаж монтаж г/ц аутрегера передний правой
Демонтаж монтаж г/ц аутрегера передний левой
Демонтаж монтаж г/ц аутрегера задней правой
Демонтаж монтаж г/ц аутрегера задней левой
Демонтаж монтаж г/ц опорного передний правой
Демонтаж монтаж г/ц опорного передний левой
Демонтаж монтаж г/ц опорного задней правой
Демонтаж монтаж г/ц опорного задней левой
Замена гидрозамка опор
Демонтаж монтаж гидрораспределителя опор
Демонтаж монтаж неповоротной рамы
Демонтаж монтаж коробки отбора мощности
Демонтаж монтаж привода насоса
Демонтаж монтаж аварийного клапана
Демонтаж монтаж двухходового крана
Демонтаж монтаж кренометра
Демонтаж монтаж РВД
Долив гидравлического масла
Поворотная рама АК
Демонтаж монтаж поворотной рамы
Демонтаж монтаж кабины крановщика
Демонтаж монтаж РВД
Демонтаж монтаж соединения вращающего
Демонтаж монтаж основного гидрораспределителя
Демонтаж монтаж гидроцилиндра подъема стрелы
Демонтаж монтаж грузовой лебедки
Демонтаж монтаж механизма поворота
Демонтаж монтаж гидромотора поворота
Демонтаж монтаж гидромотора лебедки
Демонтаж монтаж тормозного клапана
Демонтаж монтаж электромагнитного клапана
Демонтаж монтаж колодок тормоза механизма поворота
Демонтаж монтаж колодок тормоза механизма лебедки
Демонтаж монтаж подшипника ШСЛ
Демонтаж монтаж установки отопителя
Демонтаж монтаж тросоукладчика гр лебедки
Демонтаж монтаж гидравлического тормоза
Ремонт гидроцилиндров гидрораспределителей и т.д
Ремонт соединения вращающего
Ремонт гидроцилиндра опор
Ремонт гидроцилиндра аутригера
Ремонт гидроцилиндра подъема стрелы
Ремонт гидроцилиндра телескопирования стрелы
Ремонт гидрораспределителя опор
Ремонт гидрораспределителя основных операций

ООО «ЗапчастьКранСервис»

Адрес: Московская область, г. Химки, 2-ой Северный проезд

тел.: 8-925-664-30-90 (Запасные части), 8-925-664-33-60 (Сервис)

e-mail: mail@z-k-s.ru



Ремонт механизма поворота
Ремонт грузовой лебедки
Ремонт гидронасоса
Ремонт гидромотора
Разное
Диагностика КУ
Дефектовка
Настройка гидравлики КУ
Настройка ОНК
Оптяжка ОПУ
Регулировка зазора стрел
Ремонт элетрооборулования КУ
Выезд бригады Москва
Выезд бригады за предел МКАД
ТО
ТО-0 (проверка обтяжка смазка)
ТО-1 (проверка обтяжка смазка замена масла фильтров) 150м/ч
ТО-2 (проверка обтяжка смазка) 300 м/ч
ТО-3 (проверка обтяжка смазка замена масла фильтров) 450м/ч
ТО сезонное обслуживание без замены масла